DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

MAQUINARIA · MÁQUINAS DE COSER DOMÉSTICAS

Máquina de coser doméstica HD 6600C · HD 6605C

7 kg	0–7,0 mm	0–4,5 mm	1000 ± 50 rpm
Peso	Ancho de la puntada	Longitud de la puntada	Velocidad máxima

Máquina de coser doméstica HD 6600C / HD 6605C, con brazo libre y caja de accesorios extraíble, pantalla de puntadas, ojalador de un solo paso, enhebrador de agujas incorporado y luz LED. Diseñada de conformidad con las normas IEC/EN 60335-2-28 y UL1594. Datos del Manual de instrucciones.

Especificaciones técnicas

Modelos	**HD 6600C · HD 6605C**
Velocidad de costura máxima	**1000 ± 50 rpm (usando puntada recta con longitud de puntada predeterminada)**
Tensión nominal	**240 V/50 Hz, 230 V/50 Hz, 220 V/50-60 Hz, 127 V/60 Hz, 120 V/60 Hz, 100 V/50-60 Hz**
Ancho · longitud de la puntada	**0–7,0 mm · 0–4,5 mm**
Altura de la elevación del prensatelas · tipo de lámpara	**6 mm · Luz LED**
Clase de protección · normas de diseño	**II (Europa) · IEC/EN 60335-2-28 y UL1594**
Dimensiones de la máquina	**Longitud ≈ 440 mm · Ancho ≈ 190 mm · Altura ≈ 280 mm**
Peso · nivel de ruido	**7 kg · inferior a 80 dB en condiciones de funcionamiento normales**
Pedal	**Tipo C-8000 fabricado por Zeng Hsing, Taiwán**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Accesorios incluidos

- Bobina ×4: sólo el tipo de bobinas transparentes suministradas (Clase 15); una está insertada en la máquina al entregarla.
- Disco de fieltro · Disco sujeta-bobinas (grande y pequeño) · Portacarretes auxiliar (carretes grandes o hilos especiales) · Brocha y descosedor · Destornillador en L (placa de agujas, soporte del prensatelas, tornillo de la aguja)
- Agujas · Pedal · Cable de alimentación · Cubierta blanda

Prensatelas

- Universal (T), colocado al entregar la máquina: costura general en la mayoría de los tipos de tela; botón de «bloqueo en su lugar» para costuras gruesas.
- Dobladillos invisibles (F) · Cremalleras (I), también para crear e insertar ribetes · Ojales de un solo paso (D): la máquina cose automáticamente un ojal que se adapte al tamaño del botón · Puntadas satinadas y otras puntadas decorativas.

Puntadas utilitarias (tensión del hilo entre 3-5)

- Recta (posición central y posición izquierda) · recta elástica (se fija tres veces: hacia adelante, hacia atrás y de nuevo hacia adelante) · elástica · zig-zag · zig-zag múltiple · zig-zag reforzada
- Overlock (tejidos elásticos medios y medios/gruesos) · overlock cerrada · para borde inclinado · nido de abeja
- Dobladillo invisible (telas no elásticas) · elástica invisible (telas de punto elásticas) · zurcido · para coser botones
- Ojales: ojal, con presilla redondo reforzado (tejido ligero), de cerradura, de cerradura reforzado, de cerradura cónico (extremo cónico para prendas a medida) y elástico
- Además ofrece puntadas decorativas: use un estabilizador por debajo de la tela. Tensión del hilo entre 3-5; pruebe siempre en un trozo de tela de desecho.

Guía de selección: tamaño de la aguja, tela, hilo

- 70–80 (9–11): tejido ligero (algodón fino, lino, seda, muselina, entrelazado, punto, jersey, crepe, poliéster, gasa, organza, organdí). Hilo de coser universal de poca resistencia.
- 80-90 (11-14): tejidos medianos (algodón de acolchado, satén, punto doble, lana ligera, rayón, poliéster, lino ligero). Hilos de poliéster en tejidos sintéticos e hilo universal o de algodón en tejidos naturales.
- 90 (14): tejidos medianos firmes, lino mediano, mezcla de algodón/poliéster, felpa, chambray, doble punto.
- 100 (16): tejido grueso: loneta, lana, mezclilla, decoración de interiores, muletón, tejidos de punto grueso.
- 110 (18): tejido grueso: pieles de lana, telas de tapicería. Hilo de alta resistencia para la aguja, con hilo de uso múltiple para la bobina.
- Se recomiendan agujas del sistema 130/705H. Cambie la aguja cada 6-8 horas de tiempo real de costura.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Tensión y presión del prensatelas

- Presión del prensatelas preconfigurada en un valor estándar «2»; aumente la presión para telas pesadas y redúzcala para telas ligeras.
- Si el hilo de la bobina está visible arriba, la tensión del hilo de la aguja es excesiva; si el hilo superior está visible en la cara inferior, es demasiado floja. En puntadas decorativas y ojales, el hilo superior debe quedar visible en la cara inferior.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta máquina de coser doméstica y conserve las instrucciones cerca de la máquina.
- PELIGRO: nunca deje la máquina desatendida cuando esté enchufada; desenchúfela inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla, quitar las tapas, lubricarla o realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
- No permita que se utilice como un juguete; preste atención cuando se utilice cerca de niños. Utilice la máquina únicamente para el uso previsto y sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice la máquina si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. No la utilice con aberturas de aire bloqueadas, al aire libre, mojada ni donde se usen aerosoles u oxígeno.
- Mantenga los dedos alejados de las piezas móviles. Use la placa de aguja adecuada y no utilice agujas dobladas. No jale ni empuje la tela mientras cose. Use gafas de seguridad.
- Apague la máquina («0») al enhebrar, cambiar la aguja, hacer canilla o cambiar el prensatelas. Para desconectarla, sujete la clavija, no el cable.
- Si la luz LED o el cable del pedal están dañados, debe reemplazarlos el fabricante, su agente de servicio o una persona igual de calificada. La máquina tiene doble aislamiento: use exclusivamente piezas de repuesto idénticas.

Mantenimiento

- Limpie la máquina a menudo; no hace falta engrasar (lubricar) la máquina. Limpie la superficie exterior con un paño suave para quitar el polvo o la pelusa.
- Zona de la bobina: con la aguja levantada y la máquina apagada, retire el prensatelas, la cubierta y la bobina, y la placa de agujas (destornillador en L). Limpie los dientes de arrastre y la zona de la bobina con la brocha.
- Debajo de la zona de la bobina: limpie después de coser varias prendas o al observar acumulación de pelusa; retire el canillero y limpie con el pincel o con un paño seco. No sople aire en la zona de la caja de bobina.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.