

Máquina de coser Promise 1412

**12**

Puntadas

4 pasos

Ojalador

5 kg

Peso de la máquina

120 V

60 Hz · 0,6 A

Máquina de coser portátil con estructura interna de metal y brazo libre. 12 puntadas utilitarias, flexibles y decorativas, ojalador en 4 pasos y 2 posiciones de aguja.

Especificaciones técnicas

Modelo	Promise 1412
Puntadas	12 (utilitarias, flexibles y decorativas)
Ancho de puntada (bobina vertical)	Hasta 5 mm
Ojal	En 4 pasos
Posiciones de aguja	2
Características eléctricas	120 V~ 60 Hz 0,6 A
Máquina: ancho × fondo × alto	38 × 19 × 30 cm
Peso de la máquina	5 kg
Empaque: ancho × fondo × alto	41,5 × 22,5 × 34 cm
Peso con empaque	6,5 kg

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Características

- Máquina portátil: fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
- Estructura metálica: la estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
- Brazo libre: con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
- 12 puntadas: puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.
- Devanador automático: permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
- Volante: permite subir y bajar la aguja.
- Selector de largo de puntada: selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado; permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.
- Selector de ancho de zig-zag variable: ajusta el tamaño del zig-zag, dependiendo de lo que se desee realizar.
- Regulador de tensión de hilo manual: ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
- Sistema de bobina vertical: permite realizar anchos de hasta 5 mm.
- Porta carrete vertical: desenrolla el hilo de manera uniforme, mejorando la calidad de las puntadas.
- Presión del prensatelas: ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.
- Guía de fácil enhebrado: permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
- Cortahilo lateral: basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo; evita el uso de tijeras.
- Luz: ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
- Selector de puntadas: su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.
- Ojalador en 4 pasos: permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.
- Palanca de retroceso: remata la costura al principio y al final, evitando que se descosa.
- 2 posiciones de aguja: facilita la costura en botones, cierres y pespunte.

Puntadas (12)

- Recta · Recta elástica · Zig-zag · Zig-zag múltiple
- Elástica invisible · Dobladillo invisible · Tipo overlock · Overlock inclinado
- Media luna · Zig-zag reforzado · Nido de abeja · Ojal

Accesorios incluidos

- Prensatelas básico, para cierre, para ojal y para botón
- 4 bobinas · Paquete de agujas
- 2 bases de fieltro · Brocha descosedor · Desarmador
- Placa cubre impelentes · Guía de acolchado

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.